











Dimensioni: cm 69x49x160

Serra a 4 ripiani con ruote. Struttura in metallo verniciato, giunzioni in materiale plastico, copertura in PVC trasparente. Zip di chiusura.

Istruzioni di montaggio

Prima di procedere con l'assemblaggio, verificare che siano presenti tutti i pezzi. Seguire attentamente le istruzioni.

①		8 PCS
②		2 PCS
③		12 PCS
④		16 PCS
⑤		2 PCS
⑥		4 PCS
⑦		1 PC
⑧		1 PC



AVVERTENZE

- Aprendo l'articolo fare attenzione alla presenza di bordi metallici.
- Utilizzare le normali cautele per il montaggio qualora sia necessario l'uso di attrezzi metallici o utensileria elettrica.
- Prima dell'uso assicurarsi che tutte le parti siano ben fissate.
- Non usare se la struttura è danneggiata.

- Posizionare la serra su una superficie piana e non sabbiosa.
- Non sovraccaricare per evitare danni alla struttura.
- Tenere gli imballi vuoti lontano dalla portata dei bambini.
- Gettare gli imballi negli appositi contenitori.